


1




1




1



2





2x




2x

1



2



2x 614121

1x 449521

40x 300521

1x 74335

2x 362321

2x 4121934

34x 300523

1x 317623

27x 4179630

16x 300524

2x 3005744

2x 4121934

19x 300526

2x 403226

2x 614126

2x 4211044

1x 4497488

41x 300501

9x 4173805

16x 4211242

87x 300528

6162

©2007 The LEGO Group

Do not iron
Nicht bügeln
Ne pas repasser
Non stirare
Niet strijken
No planchar
Mā šdoo strygāt
El se aikkää

Für ej strykas
Nāo passer a ferro
Mny to ošepóvstz
アイロンをかける
でください
切勿熨燙
다림질 금지
He mašyns

Nie prasować
Nežehlīt
Vasalāt nem lgényel
Ne pascycać
Harajta paglati
Ne paglati
Ne likajte

Nu folositi fierul de călcat
Da ne ca għadni c iutun
Negludnēti
Mite trīdēt
Nelyginti
Ončlemayin

Any questions regarding your new LEGO product, please contact:
Hebt u vragen over uw nieuwe LEGO product, neem dan contact op met:

Customer Service
• Kundenservice • Service Consommateurs • Servicio Al Consumidor
• Klantenservice: www.LEGO.com/service or call

1-800-422-5346
00800-5346-5555

6162

mosaic

4 in 1

